

正誤表

2.0版[2020/6/29作成]

[1]p.29 <4>フロントパネル設定 ①「LED状態」

(誤)

無効: PILOT, OUTLET LEDの点滅動作はなくなり, 点灯または消灯となります。

↓

(正)

無効: OUTLET LEDの点滅動作はなくなり, 点灯または消灯となります。

(PILOT LEDの点滅を無効にすることはできません。)

[2]p.113 上から6行目

(誤)

debOlShutdownSignal	2,2,2,2	PCのER信号との連携の有効化	1:有効 2:無効
---------------------	---------	-----------------	-----------

↓

(正)

debOlShutdownSignal	2,2,2,2	【このままで使用する】	【このままで使用する】
---------------------	---------	--------------------	--------------------

(変数debOlShutdownSignalの設定値を変更せずにご使用ください)

[3]p.113 上から23行目

(誤)

ledBlinkEnabled	1	LEDの点滅の有効化	1:有効 2:無効
-----------------	---	------------	-----------

↓

(正)

ledBlinkEnabled	1	OUTLET LEDの点滅の有効化	1:有効 2:無効
-----------------	---	--------------------------	-----------

([1]に関する変数の説明部分)

上記のように訂正し、お詫びいたします。