

正誤表

1.0版[2020/6/29作成]

[1]p.28 <4>フロントパネル設定 ①「LED状態」

(誤)

無効: PILOT, OUTLET LEDの点滅動作はなくなり, 点灯または消灯となります。

↓

(正)

無効: OUTLET LEDの点滅動作はなくなり, 点灯または消灯となります。

(PILOT LEDの点滅を無効にすることはできません。)

[2]p.127 上から27行目

(誤)

ledBlinkEnabled	1	LEDの点滅の有効化	1:有効 2:無効
-----------------	---	------------	-----------

↓

(正)

ledBlinkEnabled	1	OUTLET LEDの点滅の有効化	1:有効 2:無効
-----------------	---	--------------------------	-----------

([1]に関する変数の説明部分)

上記のように訂正し, お詫びいたします。

明京電機株式会社