

正誤表

1.0 版[2024/8/28 作成]

●[4.2b 版]p.170

■ 変数一覧表

(誤)

変数名	初期値	内容	備考
nvOutLinkEnabled	0	接点出力 連動 連動ソース設定	0:連動なし 1:電源出力に連動 2:温度監視に連動 3:死活監視に連動

↓

(正)

変数名	初期値	内容	備考
nvOutLinkEnabled	0	接点出力 連動 連動ソース設定	0:連動なし 1:電源出力に連動 2:温度監視に連動 3:死活監視に連動 4:ハートビートと連携

接点出力連動機能は、ハートビート監視との連携も可能です。

上記のように訂正し、お詫びいたします。