

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B


C

C

D

D

TIME BOOT mini
RSC-MT4HS
入力内部回路図



接点

フォトカプラ

NPN型センタ-等

PNP型センサ-等

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

入力接点接続図

TIME BOOT mini RSC-MT4HS