

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J

K

L

TIME BOOT
RSC-MT8FS
入力内部回路図
出力内部回路図



入力と出力接点接続図

TIME BOOT RSC-MT8FS